




Холодильник Cross Door /
Руководство по эксплуатации



SLU X490E3EI
SLU X490GY3EI
SLU X490GI3EI

СОДЕРЖАНИЕ

страница

1. Назначение, общие указания, ограничения	3
2. Правила и условия безопасности, подключение к электросети	3
3. Установка, подготовка к работе	7
4. Устройство, порядок работы	9
5. Рекомендации по эксплуатации	14
6. Очистка и обслуживание	18
7. Возможные неисправности и способы их устранения	19
8. ТРАНСПОРТИРОВКА	20
9. Утилизация	21
10. Технические характеристики и комплектность	23
11. Условия гарантии	24

НАЗНАЧЕНИЕ, ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ

Холодильник-морозильник (далее Холодильник) предназначен для эксплуатации в бытовых условиях в качестве оборудования для замораживания и длительного хранения замороженных продуктов в морозильном отделении, для охлаждения и кратковременного хранения скоропортящихся пищевых продуктов, напитков, фруктов и овощей в холодильном отделении. Прибор предназначен для установки в кухонных помещениях.

Использование Холодильника не по назначению, нарушение правил установки, эксплуатации, обслуживания и мер безопасности, а также несоблюдение температурных условий ведет к потере права на гарантийное обслуживание.

При покупке снимите упаковку и убедитесь, что Холодильник не поврежден, полностью укомплектован и торговой организацией правильно заполнен гарантийный талон.

Дата производства указана в серийном номере, расположенном на этикетке прибора.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

Для вашей безопасности и правильной эксплуатации устройства перед установкой и первым использованием тщательно прочитайте настоящее руководство пользователя, в том числе рекомендации и предупреждения. Чтобы избежать ошибок и несчастных случаев, необходимо убедиться, что все люди, использующие устройство, хорошо знакомы с принципами его работы и функциями безопасности. Храните данное руководство вместе с устройством, чтобы в случае его передачи или продажи, новый владелец смог ознакомиться с его содержанием, правилами использования и техникой безопасности. Для безопасности жизни и имущества, соблюдайте меры предосторожности, содержащиеся в настоящем руководстве, поскольку изготовитель не несет ответственности за ущерб, вызванный бездействием.

Безопасность детей и других незащищенных категорий граждан

- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, отвечающим за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором
- Все упаковочные материалы должны храниться в недоступном для детей месте (риск удушья)

- Если вы выбрасываете устройство, выньте вилку из розетки, отрежьте соединительный кабель (как можно ближе к устройству) и снимите дверцу, чтобы дети не пострадали от электрического тока или не закрыли себя внутри.
- Если устройство оснащено магнитным уплотнением двери, и нужно заменить старое устройство, имеющее пружинный замок (защелку) на двери или крышке, перед тем как выбросить старое устройство, убедитесь, что пружина замка выведена из строя. Тогда устройство не станет смертельной ловушкой для ребенка.



Общая безопасность • ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ -

Данное устройство предназначено для использования в бытовых и аналогичных целях, таких как:

- оборудование кухни в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
 - частные дома, номера в отелях, мотелях и других жилых зонах;
 - кухни и подобные места, не относящиеся к розничной торговле.
- Использование этого устройства в условиях, отличных от домашних, или с функциями, отличными от обычных функций домашнего хозяйства, такое как коммерческое использование опытными или обученными пользователями, исключено даже в указанных выше областях применения. Ненадлежащее использование устройства приводит к снижению срока его службы, оно может вызвать прекращение действия гарантии производителя. Производитель не несет ответственности за повреждение устройства, убыток или потери, вызванные использованием, не соответствующим домашним и бытовым условиям (даже если оно происходило в домашних или бытовых условиях).
 - **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** — запрещается хранить в холодильнике взрывчатые вещества, такие как аэрозольные баллончики с легко воспламеняющимся пропеллентом.
 - **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** — если шнур питания поврежден, то для того, чтобы избежать опасности, он должен быть заменен изготовителем, его сервисным агентом или аналогичным квалифицированным персоналом.
 - **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** — держите вентиляционные отверстия в корпусе устройства или во встроенных конструкциях свободными от посторонних предметов.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** — не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса размораживания, кроме рекомендованных изготовителем.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** — не допускайте повреждения холодильного контура.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** — не используйте электрические приборы внутри отделения для хранения продуктов питания, если они не рекомендованы изготовителем.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** — Хладагент и изоляционный газ легко воспламеняемы. Утилизация устройства должна производиться только в утверждённом центре по утилизации. Не подвергайте холодильник воздействию пламени.

Хладагент

- В холодильном контуре прибора содержится хладагент изобутан (R600a). Это природный газ с высоким уровнем экологической совместимости, который, тем не менее, огнеопасен.
- Во время транспортировки и при установке холодильника убедитесь, что ни один из компонентов системы охлаждения не поврежден.
- Хладагент (R600a) является легковоспламеняющимся веществом.



Осторожно: опасность пожара

Если холодильный контур поврежден:

- -Избегайте огня и источников воспламенения.
- -Тщательно проветрите помещение, в котором находится устройство.
- Любое изменение характеристик устройства или его конструкции представляет опасность.
- Любое повреждение кабеля может вызвать короткое замыкание, пожар и/или поражение электрическим током.



Электробезопасность

- Прибор должен быть заземлен. Не применяйте переходники, соединители с несколькими розетками и удлинители.
- Убедитесь, что разъем питания не придавлен и не поврежден. Разбитый или поврежденный разъем электропитания может перегреться и стать причиной пожара.

- Убедитесь, что у вас имеется свободный доступ к разъему электропитания.
- Не тяните за кабель.
- Если разъём электропитания располагается в розетке слишком свободно, не используйте данную розетку. Существует риск поражения электрическим током или пожара.
- Не допускайте эксплуатации устройства при отсутствии крышки на внутренней лампе освещения.
- Холодильник работает только с электропитанием от однофазной сети переменного тока 220–240В~/50Гц. Если колебания напряжения в месте использования настолько велики, что указанное значение будет превышено, то в целях безопасности, обязательно используйте с холодильником автоматический регулятор напряжения переменного тока на, как минимум, 250 Вт. Холодильник должен быть подключен к отдельной заземленной розетке.

Ежедневное использование

- Не храните в холодильнике горючие газы и жидкости. Это может привести к взрыву.
- Не используйте электрические приборы внутри холодильника (например, электрический изготовитель мороженого, миксеры и т. д.)
- При отключении устройства всегда вынимайте разъем электропитания из розетки, не тяните за кабель.
- Не ставьте горячие предметы рядом с пластиковыми частями устройства.
- Не размещайте продукты прямо напротив выходных отверстий в задней стенке холодильника.
- Храните предварительно упакованные замороженные продукты в соответствии с инструкциями изготовителя.
- Рекомендации по хранению прибора должны строго соблюдаться. Смотрите соответствующий раздел настоящего руководства.
- Не помещайте газированные или шипучие напитки в морозильную камеру, так как это создает давление на контейнер, которое может вызвать взрыв, и повреждение устройства.
- Замороженные продукты питания могут вызвать местное обморожение, если их употребить сразу после извлечения из морозильной камеры.

- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей.
- Держите горящие свечи, лампы и другие источники открытого пламени вдали от устройства, поскольку они могут стать причиной пожара.
- Устройство предназначено для хранения продуктов питания и/или напитков, как описано в данном руководстве по эксплуатации.
- Устройство тяжелое. Следует проявлять осторожность при его перемещении и транспортировке.
- Не трогайте предметы из морозильной камеры мокрыми руками, поскольку это может вызвать повреждения кожи или местное обморожение.
- Не используйте основание, ящики, двери и т. д. в качестве опоры.
- Замороженные продукты не должны быть повторно заморожены, если они оттаяли.
- Не употребляйте ледяное фруктовое мороженое или кубики льда прямо из морозилки, так как это может вызвать местное обморожение полости рта и губ.
- Во избежание падения предметов и нанесения травмы или повреждения устройства, не перегружайте полки двери и не кладите слишком много продуктов в отсек для овощей.

УСТАНОВКА, ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Для правильного электрического подключения следуйте инструкциям, приведенным в данном Руководстве в разделе Правила безопасности.

- Распакуйте прибор и осмотрите его на наличие повреждений. Не подключайте прибор, если он поврежден. Немедленно сообщите об обнаруженных повреждениях в магазин. В этом случае сохраните упаковку.
- Рекомендуется выждать, по крайней мере четыре часа после транспортировки, перед тем как подключать прибор, чтобы позволить маслу стечь обратно в компрессор.
- Обеспечьте достаточную циркуляцию воздуха вокруг устройства. Её отсутствие приводит к перегреву. Для обеспечения достаточной вентиляции, следуйте рекомендациям, показанным далее. Не загромождайте вентиляционные отверстия на корпусе прибора.
- По возможности, прибор не должен находиться слишком близко к стене, чтобы избежать касания горячих узлов (компрессор, конденсатор), и предотвратить риск пожара.

- Устройство не должно находиться вблизи радиаторов отопления или кухонных плит.
- Убедитесь, что после установки устройства имеется свободный доступ к разъему электропитания.

Обслуживание

- Любые электромонтажные работы, необходимые для обслуживания устройства, должны проводиться квалифицированным электриком или другим квалифицированным специалистом.
- Данное устройство должно обслуживаться в официальном сервисном центре. При обслуживании и ремонте должны использоваться только оригинальные запасные части.

Примечание:

Данный холодильник выполняет свои функции при условии соблюдения требования климатического класса. Соответствие климатического класса температурным условиям приведено в таблице ниже:

Климатический класс	Температура окружающей среды
SN	+10 °C to +32 °C
N	+16 °C to +32 °C
ST	+16 °C to +38 °C
T	+16 °C to +43 °C


УСТАНОВКА НОВОГО ПРИБОРА

Перед установкой прибора ознакомьтесь с информацией ниже.



Вентиляция прибора

В целях повышения эффективности системы охлаждения и сохранения энергии необходимо обеспечивать хорошую вентиляцию вокруг холодильника для отвода тепла. По этой причине вокруг холодильника должно быть достаточно свободного пространства. Рекомендуется: 100 мм от задней стенки до стены, не менее 100 мм до потолка, не менее 100 мм по бокам. Перед холодильником должно быть достаточно пространства для открывания дверц не менее чем на 135°.



* все размеры указаны в мм

Установите прибор в сухом месте во избежание высокой влажности.

Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей, дождя или мороза. Установите прибор вдали от источников тепла, таких как плиты, камины и обогреватели.



Выравнивание прибора

Для эффективного выравнивания и циркуляции воздуха в задней нижней секции, возможно, понадобится выровнять нижние ножки.



Вы можете отрегулировать ножки вручную.


Выравнивание дверей

Если дверцы находятся на разных уровнях, в холодильнике предусмотрена возможность отрегулировать их уровень:

А.) Приподнимите и выровняйте дверцы, чтобы они оказались на одном уровне.

Б.) Воспользуйтесь плоскогубцами. Вставьте С-образное проставочное кольцо, идущее в комплекте в зазор между шарнирной втулкой и нижней петлей. Необходимое количество проставочных колец зависит от размера зазора.

Предупреждение: будьте аккуратны при использовании плоскогубцев. Не поцарапайте поверхность




Замена лампы

Любая замена или техническое обслуживание светодиодных ламп должна выполняться производителем, его сервисным агентом или аналогичным квалифицированным лицом.

УСТРОЙСТВО, ПОРЯДОК РАБОТЫ

ОБЩИЙ ВИД ПРИБОРА



Холодильная камера

- Холодильная камера подходит для кратковременного хранения различных фруктов, овощей, напитков и других продуктов питания, рекомендуемый срок хранения от 3 до 5 дней.

- Только что приготовленные блюда нельзя помещать в холодильную камеру до тех пор, пока они не остынут до комнатной температуры.

- Продукты рекомендуется упаковать перед отправкой в холодильник.

- Стекланные полки можно размещать выше или ниже, обеспечивая необходимый объем для хранения продуктов и простоту эксплуатации.

Морозильная камера

- Низкотемпературная морозильная камера позволяет сохранять продукты свежими в течение длительного времени и в основном используется для хранения замороженных продуктов и приготовления льда.


- Морозильная камера подходит для хранения мяса, рыбы, полуфабрикатов и других продуктов, которые не подлежат кратковременному употреблению.

- Куски мяса предпочтительно разделить на небольшие кусочки для удобства доступа. Пожалуйста, обратите внимание, что продукты должны быть употреблены в течение срока их годности.

Примечание: Хранение слишком большого количества продуктов во время работы после первоначального подключения к электросети может отрицательно сказаться на эффекте замораживания холодильника. Хранящиеся продукты не должны перекрывать выход воздуха, иначе это также отрицательно скажется на эффекте замораживания.

Примечание: Благодаря постоянной модификации нашей продукции, Ваш холодильник может незначительно отличаться от описания в данном Руководстве по эксплуатации, но его функции и правила эксплуатации остаются прежними.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



1.1 Интерфейс управления

- A. UP:** Кнопка увеличения температуры.
- B. TEMP. SELECT:** Кнопка выбора температурной зоны.
- C. DOWN:** Кнопка уменьшения температуры.
- D. MODE SELECT:** Кнопка выбора режима.
- E. LOCK/UNLOCK:** Кнопка блокировки/разблокировки панели управления.

1.2 LED дисплей

- 1. Иконка холодильного отделения.
- 2. Иконка морозильного отделения.
- 3. Отображение температуры.
- 4. Иконка режима Супер охлаждение.
- 5. Иконка режима Супер заморозка.
- 6. Иконка Авто режим.

2.1. Дисплей

Подключите вилку сетевого шнура к розетке. На панели управления загорится дисплей. Чтобы изменить температуру, см. раздел «Регулировка температуры». Компрессор начинает работать, хладагент циркулирует по трубкам, слышен тихий гудящий звук. Прибор включается. Если прибор издает необычные шумы, проверьте его устойчивость и уберите с него все предметы.

Начальная температура: Холодильное отделение: +5 °C;
Морозильное отделение: -20 °C.

2.2. Блокировка/разблокировка панели управления.

Если дверца закрыта и в течение 30 секунд не нажимается ни одна кнопка, панель управления будет заблокирована, а индикатор разблокировки на дисплее погаснет. Когда индикатор разблокировки погаснет, кнопки будут недоступны. Чтобы заблокировать или разблокировать панель управления, нажмите и удерживайте кнопку разблокировки на панели управления в течение 3 секунд. После разблокировки панели управления загорится индикатор разблокировки на дисплее, и кнопки станут доступны.

2.3. Настройка температуры в холодильном отделении.

Нажмите кнопку выбора температурной зоны В, чтобы выбрать заданную температурную зону холодильной камеры, а затем нажмите (Λ) и (V) чтобы отрегулировать заданную температуру холодильной камеры. Диапазон температуры холодильной камеры составляет от 2°C до 8°C, а температура по умолчанию – 5°C.

Нажмите и удерживайте кнопку TEMP SELECT в течение 4 секунд, пока не услышите три звуковых сигнала, чтобы выйти из режима охлаждения. На дисплее отобразится «--».

2.4. Настройка температуры в морозильном отделении.

Нажмите кнопку выбора температурной зоны В, чтобы выбрать заданную температурную зону морозильной камеры, а затем нажмите () или (), чтобы отрегулировать заданную температуру морозильной камеры.

Диапазон температуры морозильной камеры составляет от -16°C до -24°C, а температура по умолчанию – -20°C.

2.5. Настройка режимов.

Нажмите кнопку MODE SELECT для выбора режима управления. Режимы управления переключаются следующим образом:

Режим охлаждения вкл.: суперохлаждение ^{SUPER COOL} → супер заморозка ^{SUPER FRZ.} → суперохлаждение и суперзаморозка ^{SUPER COOL FRZ.} → AUTO MODE → , отмена и по кругу.
Режим охлаждения выкл.: суперзаморозка ^{SUPER FRZ.} → AUTO MODE → , отмена и по кругу.

2.6. Установка специального режима работы прибора.

Нажмите кнопку MODE SELECT, чтобы перейти в режим суперохлаждения. Загорится значок SUPER COOL, в области температуры отобразится значение 2°C. Режим суперохлаждения активируется после блокировки панели управления. Режим суперохлаждения автоматически отключается через 6 часов работы.

Нажмите кнопку MODE SELECT, чтобы войти в режим суперзаморозки. Загорится значок SUPER FRZ., на дисплее отобразится температура -24°C. Режим суперзаморозки включится после блокировки панели управления. Режим суперзаморозки автоматически выйдет из режима через 40 часов.

Функция быстрой заморозки предназначена для сохранения пищевой ценности продуктов в морозильной камере. Она позволяет заморозить продукты в кратчайшие сроки. Если одновременно замораживается большое количество продуктов, рекомендуется включить функцию быстрой заморозки и поместить продукты в морозильную камеру. В этом режиме скорость заморозки в морозильной камере увеличивается, что позволяет быстро заморозить продукты, эффективно сохранить их питательные свойства и облегчить хранение.

Примечание: Рекомендуемая настройка температуры в холодильном отделении 4°C, в морозильном отделении -18°C.

2.7. Авторежим

Нажмите кнопку MODE SELECT, чтобы войти в автоматический режим. Нажатие кнопки позволяет включить или выключить режим. Температура в холодильной камере составляет 5°C, в морозильной камере -18°C. При включении автоматического режима суперохлаждение или суперзаморозка отключаются.

2.8 . Хранение при отключении питания

В случае сбоя питания все рабочие настройки будут заблокированы и сохранятся до возобновления подачи электропитания.

2.9. Звук при открывании двери и сигнализация

При открытии дверцы холодильника раздаётся звуковой сигнал. Если дверца не будет закрыта в течение двух минут, зуммер будет издавать звуковой сигнал каждую минуту, пока дверца не будет закрыта.

После разблокировки длительное нажатие клавиш  и  в течение 3 секунд позволяет закрыть дверцу и включить звукое()иг()ри открытия.

Коды ошибок

Следующие предупреждения, появляющиеся на дисплее, указывают на соответствующие неисправности прибора. Несмотря на то, что холодильник может по-прежнему выполнять свои функции при следующих неисправностях, пользователь должен обратиться к специалисту по техническому обслуживанию для проведения технического обслуживания прибора, чтобы обеспечить регулировку оптимальной работы прибора.

Код ошибки	Описание ошибки
E1	Неисправность датчика температуры холодильной камеры
E2	Неисправность датчика температуры морозильной камеры
E5	Ошибка цепи обнаружения датчика замерзания и оттаивания
E6	Ошибка связи
E7	Ошибка датчика температуры окружающей среды
EH	Ошибка датчика влажности

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Морозильное отделение предназначено для низкотемпературной заморозки продуктов, длительного хранения замороженных продуктов и производства кубиков льда.

Обратите внимание на маркировку морозильного отделения |4 звезды, 2 звезды и 1 звезда| и соответствующие ей сроки хранения замороженных продуктов.

Не кладите свежие и замороженные продукты рядом друг с другом. Замороженные продукты могут разморозиться.

При замораживании большого количества свежих продуктов, например, мяса, рыбы или мясного фарша, разделите их на несколько небольших кусков перед закладкой, чтобы их можно было быстро заморозить и легко извлечь.

Соблюдайте сроки хранения, рекомендованные производителями продуктов питания, указанные на упаковке. Продукты не следует хранить в замороженном виде более трёх месяцев с даты покупки. При покупке замороженных продуктов убедитесь, что они были заморожены при подходящей температуре, а упаковка не повреждена. Замороженные продукты следует хранить в подходящих индивидуальных упаковках, чтобы предотвратить загрязнение соседних продуктов. Употребляйте размороженные продукты сразу после разморозки, не замораживайте их повторно.

В случае длительного отключения электроэнергии или неисправности прибора достаньте замороженные продукты и проверьте их съедобность, а затем поместите их в достаточно прохладное место или в другой прибор.

Чтобы разморозить продукты, достаньте их из морозильной камеры и дайте им оттаять при комнатной температуре или в холодильнике. Для быстрого размораживания можно, например, воспользоваться функцией размораживания в микроволновой печи.

Если вы хотите разморозить только часть упаковки, выньте нужную часть и сразу же закройте оставшуюся часть. Это предотвратит «морозный ожог» и уменьшит образование льда на оставшихся продуктах.

ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Чтобы уменьшить влажность и последующее образование льда, никогда не храните жидкости в холодильном отделении в негерметичных емкостях.

Иней имеет тенденцию скапливаться в самых холодных частях испарителя. Хранение жидкостей без крышки приводит к более частой необходимости размораживания.

Никогда не кладите теплые продукты в холодильное отделение. Сначала их следует охладить при комнатной температуре, а затем разместить так, чтобы обеспечить достаточную циркуляцию воздуха в холодильном отделении.

Продукты питания или контейнеры с ними не должны касаться задней стенки холодильника, так как они могут примерзнуть к стенке. Не открывайте дверцу холодильника слишком часто.

Мясо и чистую рыбу, в упаковке или полиэтиленовой пленке, можно размещать в холодильном отделении, и они будут готовы к употреблению через 1-2 дня.

Фрукты и овощи без упаковки можно размещать в отделении, предназначенном для свежих фруктов и овощей.

ВНИМАНИЕ!

Хранение слишком большого количества продуктов во время эксплуатации после первого подключения к электросети может отрицательно повлиять на замораживающий эффект холодильника.

ВРЕМЯ ХРАНЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРА

Примечание: Слишком длительное хранение или хранение при неподходящей температуре заморозания может привести к потере качества или порче продуктов, что приводит к пищевым отходам, делает их несъедобными и может вызвать пищевое отравление. Минимальная температура в большинстве случаев должна быть -18°C или ниже. Соблюдайте максимально рекомендуемые сроки хранения, указанные ниже:

- > Пагу, мороженое, сосиски, хлеб: 2-6 месяцев.
- > Рыба, креветки, баранина, мясо: 4-8 месяцев.
- > Овощи, фрукты, птица, говядина: 6-12 месяцев.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОКУПКЕ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ

Разделяйте продукты, предназначенные для заморозки на небольшие порции.

Перед замораживанием продукты лучше упаковывать. Упаковочные пакеты должны быть сухими, если будут замораживаться вместе. Продукты должны быть упакованы и покрыты такими материалами, которые являются жесткими, непроницаемыми для воздуха и воды, нетоксичными и не загрязняющими окружающую среду, чтобы избежать перекрестного загрязнения и передачи запаха.

При покупке замороженных продуктов, внимательно ознакомьтесь с требованиями к условиям хранения на упаковке. Вы можете хранить каждый вид замороженных продуктов в течение периода, указанного в описании. Обращайте внимание на дату «Употребить до».

Проверьте температуру в морозильном шкафу магазина, где вы выбираете замороженные продукты.

Убедитесь, что упаковка замороженных продуктов не повреждена.

Всегда покупайте замороженные продукты в последнюю очередь при походе за покупками или посещении супермаркета.

Старайтесь хранить замороженные продукты вместе во время покупки и по дороге домой, так как это поможет сохранить продукты более прохладными до момента закладки в холодильник.

Не покупайте замороженные продукты, если вы не сможете заморозить их сразу. Используйте специальные изотермические пакеты, сохраняющие температуру продуктов. Их можно приобрести в большинстве супермаркетов и хозяйственных магазинов.

Для некоторых продуктов размораживание перед приготовлением не требуется. Овощи ипельмени можно добавлять непосредственно в кипящую воду или готовить на пару. Замороженные соусы и супы можно переложить в кастрюлю и осторожно нагревать до тех пор, пока они не разморозятся.

Замораживайте продукты небольшими порциями. Так при разморозке вам понадобится значительно меньше времени.


Оцените количество продуктов, которые необходимо заморозить. При замораживании большого количества свежих продуктов переведите регулятор температуры в низкий режим, понизив температуру в морозильном отделении. Или активируйте специальный режим «Быстрая заморозка» (Super Freezer). Таким образом, продукты можно быстро замораживать, сохраняя при этом их свежесть и полезные вещества.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Ваше устройство поставляется с различными принадлежностями, указанными в разделе «Описание прибора». В этом разделе описано, как их лучше всего использовать.

Дверные полки

- Подходят для хранения яиц, напитков в банках и бутылках, упакованных продуктов и т.д. Не ставьте на полки слишком много тяжелых продуктов.



Все дверные полки легко снимаются для очистки.

Примечание: Лотки для яиц находятся внутри полки.


Стеклопанельная полка

В холодильной камере есть стеклянные полки, которые можно установить на необходимую вам высоту.



Чтобы достать полку, аккуратно потяните ее на себя из направляющих.

Чтобы поставить полку на место, убедитесь, что нет никаких препятствий, и аккуратно поставьте ее назад.



Выдвижной ящик морозильной камеры

Выдвижной ящик морозильной камеры используется для продуктов, которые нуждаются в заморозке, например, мясо, мороженое и др.

Внимание! Не храните в морозильной камере бутылки, поскольку они могут лопнуть при замораживании.

Использование холодильной камеры

Холодильная камера используется для хранения овощей и фруктов. Рекомендуется упаковывать продукты отдельно, чтобы избежать потери сочности или смешивания запахов.

Внимание! Не закрывайте двери, если выдвинуты полки, лотки или направляющие, это может их повредить.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

Если требуется выключить устройство на более длительный период, примите следующие меры, чтобы предотвратить образование плесени.

1. Извлеките все продукты
2. Выньте разъем питания из розетки сети.
3. Тщательно очистите и вытрите внутреннюю часть холодильника.
4. Убедитесь, что все дверцы не закрыты плотно, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед выполнением любых плановых работ по техническому обслуживанию отключите прибор от электросети. Подождите не менее 5 минут перед повторным запуском, так как частый запуск может повредить компрессор.

Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса размораживания, кроме рекомендованных производителем.

Не пытайтесь ремонтировать, разбирать или модифицировать прибор самостоятельно. В случае необходимости ремонта обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.

Удаляйте пыль с задней панели прибора не реже одного раза в год, чтобы избежать возгорания и повышенного энергопотребления.

Регулярно проверяйте уплотнитель дверцы на наличие мусора. Протирайте уплотнитель дверцы мягкой тканью, смоченной мыльным раствором или разбавленным моющим средством.

Внутреннюю часть изделия следует регулярно чистить, чтобы избежать появления запаха.

Используйте мягкую ткань или губку для очистки внутренней части изделия, смоченную двумя столовыми ложками пищевой соды и литром теплой воды. Затем смойте водой и протрите насухо. После чистки откройте дверцу и дайте ей высохнуть естественным образом, прежде чем включать прибор. Трудно очищаемые участки изделия (например, узкие щели, щели или углы) рекомендуется регулярно протирать мягкой тряпкой, мягкой щеткой и т. д., а при необходимости — вспомогательными инструментами (например, тонкими палочками), чтобы предотвратить скопление загрязнений и бактерий.

Протрите внешнюю поверхность изделия мягкой тканью, смоченной мыльной водой, моющим средством и т. д., а затем вытрите насухо.

Не используйте жесткие щетки, чистые стальные шарики, металлические щетки, абразивные материалы (например, зубные пасты), органические растворители (например, спирт, ацетон, банановое масло и т. д.), кипяток, кислоты или щелочи, которые могут повредить поверхность и внутреннюю поверхность холодильника.

Кипящая вода и органические растворители, такие как бензол, могут деформировать или повредить пластиковые детали.



Замена светодиодной подсветки:

Предупреждение! Пользователи не должны самостоятельно проводить замену светодиодной подсветки. При повреждении светодиодного индикатора обратитесь за помощью в сервисный центр. Для замены светодиода можно выполнить следующие действия:

1. Отключите устройство от сети.
2. Снимите крышку светодиодной панели, надавив на нее вверх и наружу.
3. Придерживая крышку панели одной рукой, потяните ее, нажимая другой рукой на защелку разъема.
4. Замените индикатор и установите крышку обратно.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Если у вас проблема с работой прибора, или вы считаете, что он работает некорректно, вы можете выполнить некоторые простые проверки до того, как обращаться в сервисную службу (см. ниже).

Предупреждение! Не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно. Если после выполнения указанных ниже действий, проблема не будет устранена, обратитесь к компетентному электрику, специалисту сервисной службы или в магазин, где вы приобрели прибор.

Проблема

Возможная причина и решение

Проверьте, включен ли провод питания в розетку.

	Проверьте выключатель или предохранитель устройства, при необходимости замените .
Устройство не работает правильно	Окружающая температура слишком низкая. Чтобы решить проблему, установите более низкую температуру камеры.
	Это нормально, если холодильник не работает во время автоматического цикла размораживания, либо сразу после включения устройства, поскольку таким образом обеспечивается защита компрессора.
Запахи из холодильника	Очистите холодильник изнутри
	Запах исходит от продуктов, контейнеров или упаковок
	Указанные ниже звуки являются нормальными: • Шумная работа компрессора
Посторонние звуки	• Шум от движения воздуха при работе небольшого мотора вентилятора в морозильной камере и прочих отделениях. • Булькающие звуки, похожие на кипение воды. • Хлопки при автоматической разморозке. • Щелкающий звук перед запуском компрессора.
	Другие посторонние звуки могут появляться по указанным ниже причинам. Проверьте, при необходимости устраните: Прибор не выровнен.
	Задняя часть устройства касается стены Упавшие бутылки и контейнеры перекатываются внутри
	Если вы часто слышите звук работающего мотора - это нормально. Иногда мотор работает дольше при следующих обстоятельствах: • Настройки температуры установлены ниже, чем следует.
Постоянная работа мотора	• Большое количество теплых продуктов поместили в холодильник. • Слишком высокая температура окружающей среды. • Двери открывают слишком часто или слишком надолго. • Сразу после установки устройства или при включении после длительного простоя.

Появление инея в камере	Убедитесь, что положение продуктов обеспечивает достаточную вентиляцию. Убедитесь, что дверь плотно закрыта. Для удаления инея следуйте указаниям в разделе «Чистка и уход»
Слишком высокая температура внутри	Слишком часто или слишком надолго открывались двери. Двери не закрываются, потому что им что-то мешает. Устройство расположено с недостаточным пространством по бокам, сзади и сверху
Слишком низкая температура внутри	Увеличьте температуру согласно указаниям в разделе «Панель управления»
Затруднено закрывание двери	Убедитесь, что верхняя часть холодильника наклонена назад, чтобы двери закрывались самостоятельно. Возможно, что-то внутри мешает двери закрыться.
Внутреннее освещение не работает.	Светодиодная лампа может быть неисправна. Рекомендации по замене приводятся в разделе «Очистка и обслуживание». Система управления отключила освещение, потому что дверь была открыта в течение слишком долгого времени. Чтобы включить освещение, закройте и откройте дверь снова.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Сохраняйте оригинальную упаковку и транспортируйте прибор в этой упаковке. Соблюдайте указания на упаковке. При отсутствии оригинальной коробки упакуйте холодильник в пузырчатую пленку или толстый картон и плотно перевяжите скотчем.

Для обеспечения корректной транспортировки прибора необходимо соблюдение следующих требований:

- извлеките все продукты питания из холодильника. Затем переместите прибор, предварительно закрепив все хрупкие детали, такие как полки и ручки дверей при помощи скотча;
- убедитесь в правильности упаковки прибора для сохранения его работоспособности и внешнего вида (крупногабаритную технику необходимо обернуть в полиэтиленовую или пузырчатую пленку с подкладками из гофрированного картона в критических местах);
- холодильник необходимо надежно закрепить в машине, чтобы предотвратить удары и падения внутри транспорта во время движения;
- для полного исключения воздействия внешней среды используйте только крытый транспорт;
- обеспечьте крайне осторожное обращение с упаковкой при выполнении погрузочно-разгрузочных работ;
- убедитесь, что в процессе транспортировки и установки ни один из элементов прибора не был поврежден.

Транспортировка прибора должна осуществляться в вертикальном положении. Если транспортировка осуществлялась в горизонтальном положении, то перед последующим включением он должен простоять в вертикальном положении не менее шести часов, в противном случае это может привести к поломке устройства.

УТИЛИЗАЦИЯ



Ваш прибор спроектирован и изготовлен из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать повторно. Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС. Прибор не может быть утилизирован вместе с обычными бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможную угрозу здоровью и окружающей среде, прибор должен быть утилизирован в рамках утвержденного процесса утилизации электрического оборудования. Процедура утилизации прибора должна осуществляться в соответствии с местными экологическими нормами. Вы можете получить более подробную информацию об утилизации, повторном использовании и утилизации прибора от представителя уполномоченной организации.

Основные этапы утилизации:

- отсоедините от сети вилку и перережьте сетевой шнур;
- корпус, глухие двери, боковые части оборудования подлежат захоронению на полигонах бытовых и промышленных отходов по правилам и требованиям, установленным местной администрацией;
- сжигание теплоизоляции корпуса, боковых частей категорически запрещается ввиду образования при горении токсических веществ;
- компрессор, пускозащитное реле, проводка, теплообменники, алюминиевый профиль дверей, вентиляторы могут утилизироваться как лом черных и цветных металлов на предприятиях по переработке металла;
- элементы стеклянной структуры утилизируются на специализированном предприятии по утилизации стекла,
- лампы освещения утилизируются на специализированном предприятии по утилизации люминесцентных ламп.

Правильная утилизация холодильного прибора после окончания срока службы (эксплуатации) поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. Этот холодильный прибор содержит компоненты из горючего материала и не может быть утилизирован с обычным бытовым мусором (отходами). Для получения более подробных сведений об утилизации старого оборудования обратитесь в администрацию города или службу, занимающуюся утилизацией.

Производитель не берет на себя ответственность за ошибки в данной инструкции, возникшие в процессе печати. Производитель имеет право вносить в свои изделия изменения, которые он сочтет полезными для своих изделий, сохраняя при этом основные характеристики.

Страна происхождения – Китай.

Изготовитель: Producer/Производитель: Hefei Hualing, Co., Ltd./ Хэфей Хуалинг Ко., Лтд., 176 Jinxiu Road, Hefei Economy and Technological Development Area, Hefei, Anhui, China / № 176 Дзинсию Роад, Хефей Экономик энд Технолоджикал Девелопмент Зоне, Хэфей, Аньхой, Китай

Импортер: ООО "ШМИТ КОМПАНИ" (ИНН/КПП: 9701028836/772201001, ОГРН 1167746066509, Юридический, фактический и почтовый адрес: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 25, стр.12,ком. 07)

Организация, уполномоченная на принятие претензий от покупателя:

ООО "ШМИТ КОМПАНИ" (ИНН/КПП: 9701028836/772201001, ОГРН 1167746066509, Юридический, фактический и почтовый адрес: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 25, стр.12, ком. 07)

При возникновении гарантийного случая необходимо обращаться в авторизованные сервисные центры. Список авторизованных сервисных центров обслуживания в Вашем городе указан в данном руководстве по эксплуатации. Если в Вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, Вам следует обратиться в магазин, где Вы приобрели товар.

Получить информацию о сервисном обслуживании в Вашем городе Вы можете по телефонам:

Горячей линии: 8 800 350 14 01

Сервисной поддержке: 8 (499) 113-42-42

WhatsApp: 8 (499) 281-65-87

и на сайте www.schaublorenz.ru

Срок гарантии – 36 месяцев

Срок службы – 7 лет

Дата изготовления – указана на изделии

Настоящая информация является частью сопроводительной технической документации, прилагаемой к товару. Изготовитель постоянно работает над совершенствованием конструкции и технических характеристик выпускаемой продукции.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, оснащение и технические характеристики прибора без предварительного уведомления. Ассортимент выпускаемой продукции постоянно обновляется и расширяется, информация в настоящем издании может периодически меняться. По истечении срока службы техника не обслуживается, запасные части не поставляются, авторизованный центр вправе отказать в ремонте.

Дальнейшая эксплуатация может повлечь невозможность нормального использования товара. Товар необходимо передать специализированным компаниям, которые занимаются утилизацией данного вида продукции.

Утилизация упаковки



Упаковка изготовлена из экологически чистых материалов, которые можно без ущерба для окружающей среды подвергать переработке, складировать на специальных полигонах для хранения отходов и утилизировать. Упаковочные материалы имеют соответствующую маркировку. Отслужившее изделие нужно сделать непригодным для использования. Для этого отсоедините прибор от электросети и обрежьте присоединенный кабель, так как он может представлять опасность для играющих детей.

Символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, вы поможете предотвратить причинение ущерба окружающей среде и здоровью людей, который возможен вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором вы приобрели изделие.

