


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОСТРОВНАЯ ВЫТЯЖКА

МОДЕЛЬ:

KV90PRO1NA



3100569

Уважаемый клиент!

Благодарим вас за выбор техники Bertazzoni для своего дома!

Моя семья начала производить кухонную технику в Италии ещё в 1882 году, создав себе надёжную репутацию благодаря качеству продукции, инженерным инновациям и страсти к хорошей еде.

Сегодня наши изделия отличаются уникальным сочетанием подлинного итальянского дизайна и новейших технологий. Наша миссия заключается в создании отлично функционирующей бытовой техники, которая полностью отвечает требованиям своих пользователей.

Производя красивые приборы, мы реагируем на мнение наших клиентов о хорошем дизайне. Благодаря их универсальности и простоте в использовании приготовление пищи с помощью оборудования «Bertazzoni» становится настоящим удовольствием.

Это руководство поможет вам научиться пользоваться и ухаживать за прибором «Bertazzoni» наиболее безопасным и эффективным образом, чтобы он мог обеспечить вам наибольшее удовлетворение на долгие годы.

Я очень надеюсь, что вам понравится!

Paolo Bertazzoni
Президент

A handwritten signature in black ink, reading "Paolo Bertazzoni". The signature is written in a cursive, flowing style with a large initial 'P'.

1. ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

- ❶ В целях безопасности и надлежащей работы прибора, перед установкой и вводом в эксплуатацию внимательно прочитайте данную информацию. Всегда держите инструкцию вместе с прибором, даже в случае передачи третьим лицам.

Важно, чтобы пользователи знали все эксплуатационные характеристики и принципы безопасной работы устройства.

 Подключение кабелей должно проводиться компетентным специалистом.

- Производитель не несет ответственности за любой ущерб, возникший в результате неправильной установки или ненадлежащего использования.
- Минимальное безопасное расстояние между плитой и вытяжкой составляет 650 мм (некоторые модели могут быть установлены на более низкой высоте; см. Раздел о рабочих размерах и установке).
- Если в инструкциях по установке газовой плиты указано расстояние, превышающее указанное

выше, это необходимо учесть.

- Убедитесь в том, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному на табличке с данными, нанесенной на вытяжку.
- Средства автоматического отключения должны входить в стационарную проводку в соответствии с правилами монтажа.
- Для устройств класса I убедитесь, что в домашней электросети имеется надлежащее заземление.
- Присоедините вытяжку к дымоходу с помощью трубы диаметром не менее 120 мм. Путь к дымоходу должен быть как можно короче.
- Все правила, касающиеся выпуска воздуха, должны соблюдаться.
- Не подключайте вытяжку к вытяжным каналам, содержащим пары горения (от котлов, каминов и т. д.).

- Если вытяжка используется при работе с неэлектрическими приборами (напр., газовыми приборами), необходимо обеспечить достаточную степень проветривания в помещении для предотвращения обратного потока выхлопных газов. Когда вытяжка используется вместе с приборами, работающими на другой энергии, помимо электрической, отрицательное давление в помещении не должно превышать 0,04 мбар, во избежание попадания паров в помещение из вытяжки.
 - Воздух не должен удаляться через воздуховод, используемый для отвода дыма от приборов сгорания, работающих на газе или другом топливе.
 - Кабель питания, если он установлен, должен быть заменен изготовителем или техническим специалистом.
 - Вставьте вилку в розетку, соответствующую действующим нормам, и находящуюся в доступном месте.
 - Что касается технических мер и мер безопасности, которые должны быть приняты при отводе дымовых газов, важно строго соблюдать правила, установленные местными властями.
-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** перед установкой вытяжки снимите защитные пленки.
- Используйте только винты и мелкие детали, подходящие для вытяжки.
-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Несоблюдение инструкций по установке винтов или фиксирующих устройств может привести к поражению электрическим током.
- Не смотрите прямо на свет через оптические устройства (бинокли, лупы...).
 - Не разжигайте огонь под вытяжкой во избежание риска пожара.

- Данный прибор разрешается использовать детям в возрасте от 8 лет и старше, а также лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний, если они получили инструкции относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с использованием опасности. Детям запрещается играть с прибором. Детям запрещается выполнять чистку и обслуживание прибора без присмотра взрослых.

- Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.

- Прибор запрещается использовать лицам (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний, если только они не находятся под надзором или не получили инструкции относительно безопасного использования прибора.



Доступные компоненты могут нагреваться при использовании с кухонной техникой.

- Очистите и / или замените фильтры по истечении указанного периода времени (опасность пожара). См. раздел "Техническое обслуживание и чистка".
- В помещении должна быть соответствующая вентиляция, если вытяжка используется одновременно с приборами, использующими газ или другие виды топлива (не применяются к приборам, которые отводят воздух только в помещении).

Символ  на изделии или на его упаковке указывает на то, что это изделие нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Вместо этого его необходимо передать в соответствующий пункт сбора для переработки электрического и электронного оборудования. Правильная утилизация этого изделия поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей, которые в противном случае могут быть вызваны неправильным обращением с этим изделием. Для получения более подробной информации о переработке этого изделия свяжитесь с местной администрацией, службой утилизации бытовых отходов или магазином, в котором вы приобрели изделие.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


- Вытяжка предназначена исключительно для домашнего использования с целью устранения запахов с кухни.
- Не используйте вытяжку для целей, отличных от тех, для которых она предназначена.
- Не оставляйте сильное пламя под работающей вытяжкой.
- Отрегулируйте интенсивность пламени таким образом, чтобы направлять его исключительно на дно емкости для приготовления пищи, следя за тем, чтобы оно не захлестывало бока емкости.
- Необходимо постоянно проверять фритюрницы во время использования: перегретое масло может загореться.

3. ЧИСТКА И УХОД

-- Фильтр с активированным углем не моется и не восстанавливается и должен заменяться каждые 4 месяца работы или чаще при очень интенсивном использовании (W1).




W1



-- Жироулавливающие фильтры необходимо чистить каждые 2 месяца эксплуатации или чаще в случае очень интенсивного использования, и их можно мыть в посудомоечной машине (Z).

4. ПОДСВЕТКА

- Для замены обратитесь в службу технической поддержки ("Для покупки обратитесь в службу технической поддержки").



- Очищайте вытяжку влажной тканью и нейтральным жидким моющим средством.

5. УПРАВЛЕНИЕ



A



B



C



D

Клавиша	Функция
A	Включает и выключает систему освещения с максимальной интенсивностью коротким нажатием кнопки. <u>Активируется на любой скорости.</u>
	Задержка Подходит для полного устранения остаточных запахов. Может быть активирована на любой скорости. При длительном нажатии активирует автоматическое отключение на 5 минут. Когда кнопка включена, значок скорости мигает. Отключается нажатием кнопки скорости, выключая мотор.
B	Краткое нажатие. Включение и выключение всасывающего мотора на первой скорости.
C	Краткое нажатие. Включение и выключение всасывающего мотора на второй скорости.
D	Краткое нажатие. Включение всасывающего мотора на третьей скорости. Нажатие второй раз активирует интенсивную скорость, синхронизированную до 6 минут, после чего вытяжка автоматически отключается. Эта функция подходит для борьбы с максимальными выбросами паров. Повторное нажатие клавиши D отключает интенсивный режим и выключает мотор.

Технические характеристики

Максимальная производительность	570 м3/час
Напряжение сети, частота	220/240 В, 50/60 Гц
Общая потребляемая мощность	125 Вт
Уровень шума	73 дБ

Телефон горячей линии в России 8 800 20 12 532



Импортер продукции Bertazzoni SpA, Италия - ООО Компания «КОРОС»
125040, Москва, 5-я улица Ямского Поля, д. 7, к. 2. ОГРН 5147746339956 ИНН/КПП
7714951269/771401001 Эксклюзивный дистрибьютор, ответственный за гарантийные
обязательства производителя, в РФ и странах ЕАЭС, - ООО «КРЕДО М»,
125040, Москва, 5-я ул. Ямского Поля, д.7, к.2. ОГРН 1197746027270 ИНН/КПП
7714437173/771401001