

**Встраиваемый электрический духовой шкаф**

# **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**MO713103GB**

Предупреждение: перед использованием внимательно прочитайте это Руководство и сохраните его для дальнейшего использования. В тексте данного Руководства Вы найдете необходимую информацию по правильной эксплуатации и обслуживанию Вашего прибора. Компания Midea постоянно совершенствует свои изделия и поэтому оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на безопасность и функционирование прибора. Изображения в данном Руководстве носят схематический вид и могут отличаться от фактического вида изделия.



## БЛАГОДАРНОСТЬ

Благодарим вас за покупку техники Midea! Пожалуйста, перед использованием внимательно прочитайте это Руководство и сохраните его для дальнейшего использования. В тексте данного Руководства вы найдете необходимую информацию по правильной эксплуатации и обслуживанию вашего прибора. Соблюдение указанных мер предосторожности поможет сэкономить много вашего времени и средств в ходе эксплуатации бытовой техники.

# СОДЕРЖАНИЕ

БЛАГОДАРНОСТЬ .....	01
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ .....	02
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	06
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА .....	07
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО .....	11
УСТАНОВКА .....	13
ПОРЯДОК РАБОТЫ .....	17
ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ .....	21
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ .....	24
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, АВТОРСКИЕ ПРАВА И ПРАВОВЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ .....	25
ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ .....	26
УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАЩИТЕ ДАННЫХ .....	27
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ .....	28

# МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

## Область применения

Следующие правила безопасности предназначены для предотвращения непредвиденных рисков или ущерба в связи с небезопасной или неправильной эксплуатацией прибора. После покупки проверьте упаковку и внешний вид прибора, чтобы убедиться в отсутствии повреждений. Если вы обнаружите повреждения, свяжитесь с магазином или представителем производителя. Обратите внимание, что для вашей безопасности запрещается самостоятельно вносить в прибор изменения или модификации. Использование прибора не по назначению представляет собой угрозу безопасности пользователя и аннулирует гарантийные обязательства производителя.

## Предупреждающие знаки



### Опасность

Данный символ указывает на опасность для жизни и здоровья из-за легковоспламеняющегося газа.



### Осторожно - электричество

Данный символ указывает на то, что существует опасность для жизни и здоровья людей из-за поражения электрическим током.



### Осторожно

Данный символ указывает на опасность со средним уровнем риска, который может привести к смерти или серьезной травме.



### Внимание

Данный символ указывает на опасность с низкой степенью риска, который может привести к травме легкой или средней степени тяжести.



### Обратите внимание

Данный символ указывает на важную информацию (например, материальный ущерб), не несущую рисков для здоровья.



### Соблюдайте инструкции

Данный символ указывает на то, что действие должно быть совершено только квалифицированным специалистом в соответствии с техническими инструкциями.

Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации, прежде чем использовать / эксплуатировать прибор и храните его непосредственно рядом с местом установки или прибором для дальнейшего обращения!

## Важные меры безопасности

1. Данный прибор предназначен исключительно для бытового использования.
2. Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте данный прибор.
3. Данное устройство не может использоваться детьми до 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями, кроме случаев, если они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, или получили соответствующие инструкции, позволяющие им безопасно эксплуатировать электроприбор и дающие им представление об опасности, связанной с его эксплуатацией. Не разрешайте детям играть с прибором.
4. Настоящий прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях, таких, как:
  - кухни для сотрудников в магазинах, офисах и другие служебные помещения;
  - фермерские хозяйства;
  - гостиницы, мотели и другие типы жилья, связанные с проживанием постояльцев;
  - гостиницы с условиями проживания типа «кровать и завтрак».
5. Данный прибор должен быть установлен исключительно квалифицированным специалистом. Производитель не несет ответственности за любые повреждения или ущерб, возникшие в результате ненадлежащей или неправильной установки, а также из-за несоблюдения техники безопасности и правил пользования прибором, указанных в настоящем Руководстве.
6. Отключайте питание прибора перед техническим обслуживанием или чисткой.
7. Правильная работа прибора обусловлена своевременностью и регулярностью ухода и технического обслуживания.
8. Данный прибор не предназначен для управления внешним таймером или системой дистанционного управления.
9. **ВНИМАНИЕ!** Во время работы открытые части прибора могут нагреваться.
10. Во избежание ожогов не прикасайтесь к внутренним поверхностям и к нагревательным элементам прибора во время работы. Открывайте дверцу прибора с осторожностью. Из неё может вырваться горячий пар. Не позволяйте детям подходить близко.
11. При вынимании из рабочей камеры горячих принадлежностей или посуды используйте прихватки.

12. Не храните в духовом шкафу легковоспламеняющиеся предметы.
13. Запрещается готовить блюда, в которых используются напитки с высоким содержанием спирта. Пары спирта в рабочей камере могут вспыхнуть. Добавляйте в блюда только небольшое количество напитков с высоким содержанием спирта и открывайте дверцу с осторожностью.
14. При использовании пергаментной бумаги закрепляйте её в посуде перед установкой посуды в духовой шкаф на режим предварительного разогрева. Из-за струи воздуха, проникающей в прибор при открывании дверцы, пергаментная бумага может подняться, коснуться нагревательного элемента и вспыхнуть. Чтобы избежать этого, ставьте на бумагу кастрюлю или форму для выпекания. Используйте пергаментную бумагу нужного размера. Она не должна выступать за края посуды.
15. Запрещается наливать воду в горячую рабочую камеру. Это может привести к образованию горячего пара.
16. Для гигиены и из соображений безопасности устройство необходимо содержать в чистоте. Жировой налет и остатки пищи в камере прибора могут привести к пожару.
17. Если внутри прибора образовался дым, не открывайте дверцу. Отключите прибор от сети и дайте ему остыть.
18. Не накрывайте дно рабочей камеры фольгой любого вида или пергаментной бумагой. Не ставьте посуду на дно рабочей камеры, если установлена температура выше 50°C. Это приведёт к излишней аккумуляции тепла. Время выпекания или жарки будет нарушено, что приведёт к повреждению эмали.
19. Панели кухонного гарнитура рядом с духовым шкафом должны быть изготовлены из термостойкого материала. Убедитесь, что клей, которым склеены фанерные панели, может выдерживать температуру 120°C. Пластиковые панели или клей фанерных панелей могут не выдержать высокой температуры и начать плавиться и деформироваться. После того, как шкаф будет установлен, необходимо изолировать электрические части шкафа.
20. Рекомендуется снять заднюю панель установочного шкафа для обеспечения нормальной циркуляции воздуха вокруг духового шкафа. Зазор с задней стороны прибора должен быть не менее 45 мм.

## **Меры электробезопасности**

21. Убедитесь в соответствии параметров электросети характеристикам прибора.
22. Не прикасайтесь к устройству влажными частями тела, это может привести к удару электрическим током.

23. Не повреждайте шнур питания или вилку. Не используйте прибор, если шнур питания или вилка повреждены. Во избежание опасных ситуаций поврежденный шнур питания устройства подлежит замене производителем, его представителем по сервисному техническому обслуживанию или иным специалистом соответствующей квалификации.
24. Не допускайте защемления соединительных проводов электроприборов горячей дверцей прибора. Изоляция кабеля может расплавиться.
25. Не используйте удлинители или незаземленные адаптеры.
26. Запрещается устанавливать прибор без заземления.
27. Устанавливайте прибор так, чтобы доступ к выключателю был свободным.
28. При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности.
29. Ремонт и техническое обслуживание прибора должны производиться только квалифицированным специалистом.
30. Если прибор неисправен, отключите его от сети. Вызовите специалиста сервисной службы.

### **Прочие указания по безопасности**

31. Прежде чем начинать чистить прибор, убедитесь, что он выключен и отключен от сети, дайте ему остыть.
32. Не используйте агрессивные моющие средства для чистки. Очищайте прибор исключительно при помощи неагрессивных моющих средств.
33. Не используйте шлифующие моющие средства и металлические скребки для очистки стекла духовки, это может поцарапать поверхности и нанести непоправимый ущерб стеклу. Не используйте парогенератор для чистки прибора.
34. Все крепления должны быть привинчены на местах так, чтобы их невозможно было вытащить без специальных инструментов.
35. Не держите влажные продукты в закрытой рабочей камере в течение длительного времени. Это может привести к повреждению эмали.
36. Не оставляйте прибор остывать с открытой дверцей. Даже если дверца прибора будет просто приоткрыта, со временем это может привести к повреждению фасадов соседней мебели от горячего воздуха.
37. Следите за чистотой уплотнителя дверцы. При сильном загрязнении уплотнителя дверцы духового шкафа дверца перестаёт нормально закрываться. Это может привести к повреждению соседних мебельных фасадов.
38. Не садитесь и не становитесь на открытую дверцу духового шкафа. Не ставьте посуду и принадлежности на дверцу духового шкафа.
39. Не передвигайте прибор за ручку дверцы. Ручка дверцы не рассчитана на вес прибора и может сломаться. Используйте встроенные в корпус ручки.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	MO7I3I03GB
Напряжение	220-240В~
частота	50Гц-60Гц
Максимальная мощность	2.9кВт
Объем камеры	72 л
Класс энергоэффективности	A
Потребление энергии при стандартной нагрузке, обычный режим	0.81 кВт/ч*цикл
Потребление энергии при стандартной нагрузке, режим принудительной вентиляции	0.81 кВт/ч*цикл
Индекс энергетической эффективности	95.7
Количество камер	1
Тип духового шкафа	Встраиваемый электрический духовой шкаф


# ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

## Внешний вид

### ВНИМАНИЕ

Перед извлечением пищи надевайте теплоизолирующие перчатки во избежание ожогов!

Открывая дверь, помните о горячем воздухе внутри духовки.




## Аксессуары




### Решетка для гриля

Приготовление продуктов на гриле или размещение жаропрочных емкостей для приготовления пищи




### Глубокий противень

Приготовление пищи или сбор стекающего масла и жира.



### Плоский противень

Приготовление пищи или сбор стекающего масла и жира.




### Корзина для жарки во фритюре горячим воздухом

Служит для жарки во фритюре горячим воздухом.


**(только для некоторых моделей)**




**Термошуп, 1 шт.**  
(только для некоторых моделей)



**Малая решетка для гриля**  
Используется для приготовления небольших порций пищи  
(только для некоторых моделей)




**Пластина-распределитель №**  
пропускает остатки пищи.  
(только для некоторых моделей)



**Нож для пиццы**  
Служит для нарезания пиццы.  
(только для некоторых моделей)



**Камень для пиццы**  
Специальные принадлежности для приготовления пиццы.  
(только для некоторых моделей)




**Телескопическая направляющая, 2 шт.**

(только для некоторых моделей)




**Вертел для гриля**  
Служит для насаживания мяса и овощей.

(только для некоторых моделей)



**Поворотный вертел для гриля**  
Служит для приготовления барбекю (например, из курицы или индейки).




(только для некоторых моделей)




**Ручка**  
Для снятия решеток и поддонов  
(только для некоторых моделей)

## Размещение аксессуаров



Для правильной работы духового шкафа, решетку для гриля и противень для гриля следует устанавливать только между первым и пятым уровнями. При совместном использовании поместите противень для гриля под решетку для гриля.




(только для некоторых моделей)




(только для некоторых моделей)



(только для некоторых моделей)




(только для некоторых моделей)




(только для некоторых моделей)

## Установка аксессуаров


1. Наденьте конец направляющей на кронштейн.




2. Сдвиньте скользящую направляющую вперед до конца кронштейна.



3. Закройте передний конец направляющей к внутренней стенке полости и прижмите ее.




4. Положите 2 отверстия противня на направляющую.



# КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

## Панель управления



K1: ручка выбора функции










Таймер

К2: ручка регулировки параметров

Значок	Описание
1 +/-	Настройка времени.
2	Стоп/Отмена
3	Выбор режима приготовления.




### Примечание

1. Лампа духовки — это основное средство, помогающее пользователям наблюдать за состоянием готовности пищи и находить масляные пятна и остатки пищи в камере при очистке. После использования лампы духовки ее необходимо выключить вручную, чтобы духовой шкаф мог вернуться в режим ожидания.
2. Когда приготовление завершено, охлаждающий вентилятор прибора продолжает работать и рассеивает тепло, пока температура внутри камеры не опустится ниже безопасного уровня.
3. Когда приготовление пищи завершено, поверните ручку K1 в положение "Выключено".


Функция	Описание
 <b>Освещение</b>	Процесс приготовления можно наблюдать при освещении.
 <b>Размораживание</b>	Циркуляция воздуха комнатной температуры обеспечивает быстрое размораживание замороженных продуктов (без использования нагревательного элемента).
 <b>Предварительный нагрев</b>	Используйте предварительный нагрев камеры, чтобы придать пище особый вкус.
 <b>Конвекция</b>	В режиме конвекции вентилятор включается автоматически, обеспечивая равномерный нагрев для однослойной или многослойной выпечки. Этот режим особенно удобен для запекания пищи, требующей равномерного подрумянивания.
 <b>Пицца</b>	Режим особенно удобен для приготовления пиццы.
 <b>Нижний нагрев</b>	Нагревательные элементы, обеспечивающие нагрев, расположены в нижней части духовки. В основном используется для поддержания тепла и подрумянивания блюд.
 <b>Верхний и нижний нагрев</b>	Верхний и нижний нагревательные элементы работают вместе, обеспечивая конвекционное приготовление.
 <b>Очистка паром</b>	Пар размягчает остатки пищи внутри камеры.
 <b>Верхний и нижний нагрев с вентилятором</b>	Сочетание вентилятора и верхних и нижних нагревательных элементов обеспечивает более равномерное проникновение тепла и окрашивание пищи, главным образом, в ходе приготовления мяса.
 <b>Двойной гриль</b>	Излучающий нагревательный элемент и верхний нагревательный элемент работают вместе.
 <b>Двойной гриль + вентилятор</b>	Излучающий нагревательный элемент и верхний нагревательный элемент функционируют совместно с вентилятором.
 <b>Гриль + вентилятор</b>	Излучающий нагревательный элемент функционирует совместно с вентилятором. Используется, главным образом, для запекания небольшого количества пищи.
 <b>Гриль</b>	Внутренний нагревательный элемент гриля периодически включается и выключается для поддержания заданной температуры. Можно использовать для гриля. Можно применять для приготовления небольшого количества пищи.

# УСТАНОВКА

## Схема встройки (шкаф-колонна)







Минимальная площадь нижнего вентиляционного отверстия:  $250 \text{ мм}^2$



- 1 Оставьте зазор 5 мм сверху и снизу от дверной панели.
- 2 Оставьте зазор 20 мм слева и справа от дверной панели.
- 3 Оставьте зазор 20 мм на толщину дверной панели.

1. Толщина панели шкафа составляет 20 мм.
2. Если розетка установлена на задней стороне прибора, глубина проема шкафа должна быть увеличена с минимальных 590 мм до 620 мм.
3. Размеры на рисунках указаны в мм.

## Схема встройки (под столешницу)



- ❶ Оставьте зазор 5 мм сверху и снизу от дверной панели.
- ❷ Оставьте зазор 20 мм слева и справа от дверной панели.
- ❸ Оставьте зазор 20 мм на толщину дверной панели.

Если прибор устанавливается под варочной панелью, минимальная толщина столешницы А указана ниже:

Тип варочной панели	Толщина, А
Индукционная варочная панель	37 мм
Индукционная варочная панель с полной поверхностью	47 мм
Газовая варочная панель	30 мм
Электрическая варочная панель	27 мм

1. Толщина панели шкафа составляет 20 мм.
2. Если розетка установлена на задней стороне прибора, глубина проема шкафа должна быть увеличена с минимальных 590 мм до 620 мм.
3. Размеры на рисунках указаны в мм.

### **Обязательно к соблюдению**

1. Безопасная работа данного прибора может быть гарантирована только в случае соблюдения профессиональных стандартов установки, приведенных в настоящей инструкции по установке. Установщик несет ответственность за любой ущерб, возникший в результате неправильной установки.
2. Весь процесс установки требует участия двух профессиональных монтажников. Перед началом установки наденьте сухие защитные перчатки, чтобы избежать царапин или поражения электрическим током.
3. Материалы, из которых состоит шкаф, должны быть выдерживать температуру до 90 °С, а прилегающие к шкафу поверхности — до 70 °С.
4. Используйте розетку с номинальным током 16 А.

### **Запрещается**


1. Не устанавливайте прибор за декоративной дверью или за дверью кухонного гарнитура, так как это может привести к перегреву оборудования.
2. После распаковки проверьте прибор на наличие повреждений. Не подключайте прибор, если он был поврежден при транспортировке.
3. Не закрывайте вентиляционные отверстия прибора и зазоры между шкафом и прибором.
4. Будьте предельно осторожны при перемещении или установке прибора, так как он очень тяжелый. Не поднимайте прибор за ручку дверцы.
5. Если шнур питания или вилка повреждены, немедленно прекратите использование прибора во избежание возгорания, поражения электрическим током и/или травматизма.

### **Внимание**

1. Будьте очень осторожны при перемещении или установке прибора, чтобы не повредить оборудование или шкафы.
2. Перед запуском прибора удалите все упаковочные материалы и принадлежности из духовки.
3. Розетка должна быть доступна для пользователя (например, рядом со шкафом) для легкого отключения питания.
4. После завершения установки убедитесь, что вилка питания вставлена в розетку надлежащим образом.
5. Требования к полной глубине шкафа см. в разделе "Схема встраивания". Зазор между нижней панелью шкафа и задней панелью (или стеной) должен быть не менее 50 мм.

## Важные инструкции по установке

1. Изготовьте шкаф в соответствии со схемой встраивания.
2. Перед началом установки убедитесь в наличии исправных розеток и надлежащего заземления, а также проверьте, соответствуют ли размеры шкафа требованиям установки.
3. Разместите прибор в установочном шкафу на кухне. Например, установите его в вертикальном шкафу и подключите электропитание.
4. Чтобы найти монтажные отверстия, откройте дверцу прибора и посмотрите на боковую панель прибора (положение показано выше).
5. Прикрепите прибор к шкафу с помощью винтов и резиновых прокладок, входящих в комплектацию прибора.



# ПОРЯДОК РАБОТЫ

## Перед первым использованием

1. Прежде чем использовать прибор в первый раз, очистите плиту и аксессуары до определенной степени. Снимите защитные детали упаковки. Уберите из камеры все принадлежности (например, пенопласт, картон, противень для гриля, решетку для гриля и т. п.).
2. Тщательно очистите принадлежности мыльной водой и тканью или мягкой щеткой.
3. Протрите камеру и внешние поверхности духовки мягкой влажной тканью.
4. Во избежание возгорания при первом использовании убедитесь, что в камере не осталось упаковочных материалов и принадлежностей.
5. При первом использовании обеспечьте хорошую вентиляцию в кухне (откройте окна и включите вытяжку). В течение этого времени не допускайте детей и домашних животных в кухню и держите двери соседних комнат закрытыми.
6. Чтобы устранить запах нового прибора, выполните следующее:

Режим работы	Температура	Время
 Верхний и нижний	250 °C	0,5 ч


## Процесс приготовления

1. Поверните ручку K1 для выбора функции приготовления.
2. Поверните ручку K2 для регулировки температуры.
3. Настройка режима. **(Этот шаг можно пропустить.)**
4. По окончании приготовления пицци поверните все ручки в положение «Выкл.».










### Примечание

Если ручка выбора функций не находится в положении «Выкл.», а время приготовления и время окончания не заданы, то прибор будет работать постоянно.

## Настройка режима работы



Кнопка выбора функции    Кнопки «-/»    Кнопка «Старт/Отмена»

-  Выбор режима приготовления
-  Настройка времени
-  После подтверждения параметров нажмите один раз для старта и два раза для отмены.  
В процессе настройки нажмите один раз, чтобы вернуться в интерфейс отображения часов
-  Нажмите клавиши «+» и «-» одновременно и удерживайте их в течение 3 секунд, чтобы войти или выйти из режима блокировки от детей.
-  Значок таймера работы
-  Значок кухонного таймера
-  Значок текущего времени
-  Значок процесса работы (только для некоторых моделей)
-  Значок блокировки от детей

Когда прибор включен в сеть, отображается «0:00» и символ «» мигает. Нажмите любую кнопку для выхода.

В режиме ожидания последовательно нажимайте кнопку «», для выбора функций:

Часы → Кухонный таймер → Таймер длительности





→ Настройка часов → Часы (\*: по умолчанию).

### Примечание





Нажмите и удерживайте кнопку " " или " ", чтобы быстро настроить время.

## Настройка часов



Перед использованием духовки выполните настройку часов.

1. Нажмите кнопку «», чтобы на дисплее отобразилось «».
2. Нажмите кнопку «» или «», чтобы настроить время. Если не использовать никакие элементы управления в течение 5 секунд, то на дисплее появится текущее время.







## Настройка кухонного таймера

1. Нажмите кнопку «», чтобы на дисплее отобразилось «».
2. Нажмите кнопку «» или «», чтобы настроить время таймера. Подождите 5 секунд, пока начнется обратный отсчет.



### Примечание

1. Когда обратный отсчет достигнет «0:00», прозвучит сигнал. Нажмите любую кнопку, чтобы выйти из режима настройки таймера.
2. Когда прибор работает, нажмите кнопку «» или «», чтобы настроить время таймера.



## Настройка таймера длительности


1. В режиме ожидания, кухонного таймера или в ручном режиме нажмите кнопку «», чтобы появился индикатор «».
2. Нажмите «» «», чтобы настроить время, подождите 5 секунд для завершения подтверждения, и значки «» и «» всегда горят, затем начнется обратный отсчет.


### Примечание

1. После завершения обратного отсчета прозвучит сигнал. Нажмите любую кнопку, чтобы отменить звуковой сигнал. Нажмите кнопку «» для возврата в режим ожидания.
2. В ходе приготовления нажмите кнопку «», чтобы просмотреть и изменить время приготовления.

## Ручной режим

В режиме ожидания или будильника нажмите клавишу «» один раз, загорится значок «» и духовка будет работать в течение 10 часов по умолчанию.

Если значок «» мигает, нажмите любую кнопку, духовка продолжает работать и снова отсчитывает время в течение 10 часов.

После завершения приготовления поверните ручку в положение "0" и нажмите кнопку «», чтобы вернуться в режим ожидания.

## Процесс работы

1. Когда загорается значок « |→| », это значит, что для духового шкафа задано время приготовления. Если затем повернуть ручку управления для выбора функции и температуры, то духовой шкаф начнет работу. Когда обратный отсчет времени приготовления завершится, прибор перестанет работать.
2. Если ручка управления духовкой не находится в положении «Выкл.», а время приготовления и время окончания не заданы, то духовой шкаф будет работать постоянно.
3. В режимах кухонного таймера, таймера длительности, таймера окончания, то нажатием на кнопку « ⌚ » можно вывести на дисплей и изменить время таймера, время приготовления, время окончания и текущее время.

## Функция блокировки от детей

Нажмите кнопки «+» и «-» одновременно и удерживайте их в течение 3 секунд, чтобы войти или выйти из режима блокировки от детей.

# ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ


## Очистка

Перед чисткой и обслуживанием отключите электропитание.

Чтобы продлить срок службы духовки, ее следует часто и тщательно чистить.

Выполните следующие этапы очистки:

1. После приготовления пищи дождитесь полного остывания духовки.
2. Извлеките принадлежности из духовки, сполосните теплой водой и вытрите насухо.
3. Удалите остатки пищи и масляные пятна из камеры духовки.
4. Протрите поверхность духовки мягкой тканью, смоченной в моющем средстве, и вытрите насухо.
5. Запустите функцию очистки паром следующим образом:
  - 1). Добавьте в камеру около **250 мл** чистой воды и надлежащее количество средства для мытья посуды, затем как следует перемешайте.
  - 2). При закрытой дверце духовки поверните ручку K1 в положение "☕"
  - 3). Поверните ручку K2 в положение «100».
  - 4). Время установлено на 30 минут.
6. После завершения функции очистки водой дождитесь полного остывания духовки. Затем высушите камеру духовки чистой впитывающей губкой или мягкой тканью.



## Примечания

1. Не используйте острые чистящие инструменты, жесткую щетку и агрессивные чистящие средства, чтобы не повредить духовку и ее принадлежности.
2. Не используйте грубое чистящее средство или острый металлический шпатель для очистки стекла дверцы.

## Чистка стеклянной дверцы

1. Петли на дверце прибора двигаются при открывании и закрывании дверцы, что может привести к защемлению пальцев. Держите руки подальше от петель.
2. Если петли не зафиксированы, они могут захлопнуться с большой силой. Убедитесь, что блокирующие рычаги всегда полностью закрыты или, при снятии дверцы прибора, полностью открыты.


### Предупреждение

Надлежащая очистка и уход позволят сохранять внешний вид и полную работоспособность прибора в течение длительного времени.

Для очистки и снятия панелей дверцы вы можете отсоединить дверцу прибора. На левой и правой петлях двери прибора предусмотрены фиксаторы. Если блокирующие рычаги закрыты, дверца прибора будет закреплена. Ее невозможно снять. Если блокирующие рычаги открыты для снятия дверцы прибора, петли будут заблокированы. Они не могут захлопнуться.

### Снятие и установка двери духовки

1. Полностью откройте дверцу прибора.
2. Разогните два блокирующих рычага слева и справа.
3. Закройте дверцу прибора до упора.
4. Обеими руками возьмитесь за дверцу с левой и правой сторон и потяните ее вверх.
5. Пластиковая вставка на крышке двери может потерять цвет. Для тщательной очистки можно снять крышку. Нажмите на левую и правую кнопки фиксации крышки.
6. Сняв крышку дверцы, осторожно поднимите стекло дверцы, а затем извлеките его в направлении стрелки, чтобы продолжить очистку. Завершив очистку корпуса дверцы, соберите ее корпус в обратном порядке.




### Примечание

Установите дверцу прибора на место, повторив в обратной последовательности процедуру снятия дверцы.


## Очистка боковых направляющих

Для обеспечения безопасной эксплуатации противней в духовом шкафу важно правильно размещать их между боковыми направляющими. Противни и сковородо-гриль можно использовать только между первым и пятым уровнями направляющих и первым и третьим уровнями направляющих. Проверьте правильность установки противней. Выступ в задней части должен быть направлен вверх. Это поможет предотвратить опрокидывание противней при извлечении.

1. Вытяните передний конец боковых направляющих в направлении стрелки.
2. Вытяните задний конец боковых направляющих в направлении стрелки.



1




2

## Замена лампы освещения

1. Во избежание повреждения лампы положите полотенце внутрь камеры.
2. Поверните против часовой стрелки, чтобы снять стеклянную крышку (угловую лампу);  
Аккуратно откройте стеклянную крышку боковой лампы при помощи инструмента с плоским шлицем.
3. Извлеките лампу и замените ее (не пытайтесь вывернуть лампу из цоколя).
4. Установите стеклянную крышку на место и извлеките полотенце.




1




2

Угловая лампа



1



2

Боковая лампа

(Только некоторые модели.)

### Предупреждение


Во избежание поражения электрическим током убедитесь, что электропитание прибора выключено, а сам прибор полностью остыл, прежде чем снимать крышку лампы.

# УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если проблему не удастся решить или возникают другие проблемы, обратитесь в службу послепродажного обслуживания.

Неполадка	Возможная причина	Решение
Устройство не включается	● Питание не подключено	● Подключите питание
	● Главный выключатель питания не включен	● Включите питание
	● Дверь духовки не закрывается	● Закройте дверцу духовки
Лампа не загорается	● Лампа неисправна	● Обратитесь в службу послепродажного обслуживания
Наблюдается дым или резкий запах	● Первое использование	● Никакие действия не требуются
Пицца не доведена до состояния готовности	● Слишком низкая температура	● Используйте более высокую температуру
	● Слишком большой объем продуктов	● Готовьте продукты меньшими порциями или увеличьте время приготовления.
Пицца подгорает или прогревается неравномерно	● Установлена слишком высокая температура или слишком длительное время нагрева	● Отрегулируйте температуру или время приготовления
	● Пицца находится слишком близко к нагревательному элементу	● Измените уровни размещения аксессуаров
Вентилятор не прекращает работу после выключения нагрева	● Вентилятор специально продолжает работу еще некоторое время для рассеивания тепла	● Никакие действия не требуются

# ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, АВТОРСКИЕ ПРАВА И ПРАВОВЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Логотип  Midea, торговые марки, дизайн, фирменный стиль и все их версии являются ценными активами Midea Group и/или ее дочерних компаний («Midea»), в отношении которых Midea владеет товарными знаками, авторскими правами и другими правами на интеллектуальную собственность, а также всей деловой репутацией, полученной в результате использования любой части товарного знака Midea. Использование товарного знака Midea в коммерческих целях без предварительного письменного согласия Midea может представлять собой нарушение прав на товарный знак или недобросовестную конкуренцию в нарушение законодательства соответствующих стран.

Это руководство создано компанией Midea, и Midea сохраняет за собой все авторские права. Никакое юридическое или физическое лицо не может использовать, дублировать, изменять, распространять полностью или частично это руководство, объединять или продавать его с другими продуктами без предварительного письменного согласия Midea.

Все описанные в данном руководстве параметры и функции прибора были актуальны на момент печати данного руководства. Тем не менее, в связи с постоянными улучшениями функционала и дизайна, фактический продукт может иметь отличия от описанных в руководстве.

# УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА

## Важные инструкции по защите окружающей среды

Соблюдение директивы WEEE и утилизация отходов:

Данный продукт соответствует директиве ЕС WEEE (2012/19/EU). На данный прибор нанесен классификационный знак для отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE). Данный символ указывает на то, что данный прибор не должен утилизироваться вместе с другими

бытовыми отходами по истечении срока его службы.

Использованное устройство должно быть возвращено в официальный пункт сбора для утилизации электрических и электронных устройств. Чтобы найти такие системы сбора, пожалуйста, свяжитесь с местными властями или розничным продавцом, где был приобретен продукт. Каждое домашнее хозяйство играет важную роль в восстановлении и вторичной переработке старых электроприборов. Надлежащая утилизация использованного прибора помогает предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.




## Соответствие директиве RoHS

Приобретенный вами продукт соответствует директиве ЕС RoHS (2011/65/EU). Он не содержит вредных и запрещенных материалов, указанных в Директиве.

## Информация об упаковке

Упаковочные материалы продукта изготовлены из материалов, пригодных для вторичной переработки, в соответствии с нашими национальными экологическими нормами. Не выбрасывайте упаковочные материалы вместе с бытовыми или другими отходами. Отнесите их в пункты сбора упаковочного материала, назначенные местными властями.



# УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАЩИТЕ ДАННЫХ

Для предоставления согласованных с клиентом услуг мы соглашаемся без ограничений соблюдать все положения применимого законодательства о защите данных, в соответствии с согласованными странами, в пределах которых будут предоставляться услуги клиенту, а также, где применимо, в соответствии с Общим регламентом ЕС по защите данных (GDPR).

Как правило, наша обработка данных предназначена для выполнения наших обязательств по контракту с вами и по соображениям безопасности продукта, для защиты ваших прав в связи с вопросами гарантии и регистрации продукта. В некоторых случаях, но только при условии обеспечения надлежащей защиты данных, персональные данные могут передаваться получателям, находящимся за пределами Европейской экономической зоны.

Дополнительная информация предоставляется по запросу. Вы можете связаться с нашим специалистом по защите данных по адресу **MideaDPO@midea.com**. Чтобы воспользоваться своими правами, такими как право возражать против обработки ваших персональных данных в целях прямого маркетинга, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу **MideaDPO@midea.com**. Чтобы найти дополнительную информацию, пожалуйста, следуйте информации по QR-коду.

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Срок службы прибора составляет 10 лет со дня продажи через розничную торговую сеть.  
В течение этого времени изготовитель обеспечивает потребителю возможность использования товара по назначению, а также выпуск и поставку запасных частей в торговые и ремонтные предприятия. В случае отсутствия штампа магазина срок службы исчисляется со дня изготовления.
- Условия хранения – по группе 1(Λ) по ГОСТ 15150. Приборы должны храниться в упакованном виде в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80 % (для 25 °С).
- Гарантийные обязательства на прибор изложены в гарантийном талоне. Ремонт у лиц, не имеющих специального разрешения, запрещен!
- Все технические усовершенствования будут учтены в новой версии руководства по эксплуатации, которое Вы сможете найти на нашем сайте **midea.com**. Внешний вид изделия и цвет могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Сведения о соответствии стандартам:

Данный продукт сертифицирован на соответствие техническим регламентам:  
ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"  
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"  
ТР ТС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"

Изготовитель: Гуандун Мидеа Китчен Апплиансес Мэнуфекчуринг Ко., Лтд.  
Адрес: №6, Йонгань Роад, Бейцзяо, Шунде, Фошань, пров. Гуандун, Китай

Сделано в Китае

Импортер в РФ: ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес»  
127015, РФ, г. Москва, ул. Новодмитровская, д.2, корп. 1  
Информационно-справочная служба: 8 (800) 777-00-88  
midea.com/ru



Дату изготовления изделия Вы можете определить по серийному номеру, указанному на изделии и в гарантийном талоне в формате XXX-XXXXXXX-ГМДД-XXXXXXX, где Г - год (А - 2025, В - 2026 и т.д.), М - месяц (1-9, А, В, С), ДД - дата, X - другие символы номера. Пример: 340-79662901-0В17-1320026, дата производства: 17 ноября 2020 г.





*make yourself at home*



[www.midea.com](http://www.midea.com)

© Midea 2025 all rights reserved